

# ISO isoleringsanker med krave Ø60 mm, nylon med nylon søm



Til opsætning af isoleringsplader på væg og loft.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p><b>Max. anbefalet belastning:</b> Udtræks last v. min montagedybde</p> <p>0,20 kN Ø8</p>	

**Anbefalet max. belastningsværdier:** i beton 20 mPa

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN	Min. afstande indbyrdes og kant, mm
L > 30	10	50	0,20	100


\*) ho + emnetykkelse

Ved opsætning af blød isolering skal der anvendes ISO skive min. Ø 90 mm

## Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
057611	1727653	10 x 95/45-65	200
060001	1727654	10 x 115/75-85	200
057630	1277054	10 x 135/90-100	200
057640	1277722	10 x 155/110-120	200
057651	1371947	10 x 195/150-160	200
057653	1371949	10 x 230/190-200	200

## 10 x 95/45-65



## Tilbehør

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
057655	1744939	ISO skive Ø 90	200
054929	1678686	ISO skive Ø 140	100